

Alfafilter

 filters for industry

Нам 20 лет!

Operating pressure max. 10 bar
Operating temperature max. 120 °C

Рабочее давление макс.10 бар
Рабочая температура макс.17 бар

MOUNTING BY HAND

1. Apply film of oil to gasket.
2. Fit oil filter box
and tighten by hand.
3. Change oil filter box according
to maintenance instructions.

МОНТАЖ ВРУЧНУЮ

1. Нанесите пленку масла на прокладку.
2. Установите масляный фильтр и затяните вручную.
3. Заменяйте масляный фильтр в соответствии с
к инструкцией по техническому обслуживанию компрессора

ATTENTION

Do not dismantle air oil filter box
whilst compressor is pressurized.
Change box aftet flow resistance has reached 1 bar,at latest after
2000h of operation.

ВНИМАНИЕ

Не разбирайте масляный фильтр,
пока компрессор находится под давлением.
Замените масляный фильтр если сопротивление потоку
достигнет 1 бар, самое позднее после
2000 часов эксплуатации

8-800-4441023 +7-925-5147109 +7-925-5108999 +7-925-5175529