

Alfafilter



Нам 20 лет!

Operating pressure max. 17 bar (246 PSI)

Operating temperature max. 120 °C

Рабочее давление макс.17 бар

Рабочая температура макс.120 °C

MOUNTING BY HAND

1. Apply film of oil to gasket.
2. Fit air oil separator box and tighten by hand.
3. Change air oil separator box according to maintenance instructions.

МОНТАЖ ВРУЧНУЮ

1. Нанесите пленку масла на прокладку.
2. Установите воздушно-масляный сепаратор и затяните вручную.
3. Заменяйте воздушно-масляный сепаратор в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию компрессора

ATTENTION

Do not dismantle air oil separator box whilst compressor is pressurized.

Change box after flow resistance has reached 1 bar, at latest after 1 year of operation.

ВНИМАНИЕ

Не разбирайте воздушно-масляный сепаратор, пока компрессор находится под давлением.
Замените сепаратор если сопротивление потоку достигнет 1 бар, самое позднее после 1 года эксплуатации

8-800-4441023 +7-925-5147109 +7-925-5108999 +7-925-5175529