

ПАСПОРТ Сепараторы

+7-925-5147109 +7-925-5108999 8-800-5505664



Вставные сепараторы



Накручивающиеся сепараторы

НАЗНАЧЕНИЕ

Сепараторы предназначены для технического обслуживания воздушного компрессора в соответствии с паспортом эксплуатации винтового компрессора. Устанавливаются непосредственно в ресивер для разделения сжатого воздуха от масла.

Изготовлены на основе синтетического фильтрующего элемента в металлическом корпусе.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для снятия и установки сепаратора внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации вашего винтового компрессора.

Примерная последовательность замены сепаратора:

- открыть заднюю панель, обеспечивающую доступ к фильтру;
- вытащить старый фильтр из бака, отвинтив болты по кругу (для вставного фильтра);
- снять старый фильтр (для накручивающегося фильтра используйте съёмник);
- нанести масляную плёнку на прокладку фильтра (для накручивающегося фильтра);
- установить новый фильтр с прокладками (для вставного фильтра);
- затянуть, убедившись в отсутствии перекосов

Примерная периодичность контроля состояния фильтров компрессора:

Наименование обслуживаемого элемента	Наработка до замены, часов	Периодичность контроля	
		ежегодный	ежемесячный
Контроль уровня масла	-	●	
Фильтр масляный	3000		●
Фильтр-маслоотделитель	3000		●

(сепаратор)			
Замена масла	3000		
Фильтр воздушный	1500		•
Радиатор	-		•
Электродвигатель	Согласно инструкции по эксплуатации электродвигателя		

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ! При проведении ТО, замене масляного фильтра или ремонта необходимо:

- убедиться, что поворотный выключатель компрессора находится в положении "0 - Выключено";
- отключить компрессорную установку от ресивера и сети
- сбросить давление из пневмосистемы установки

УТИЛИЗАЦИЯ

Выполняется соответствии с требованиями местного законодательства

ИМПОРТЁР

ООО «АЛЬФА-ДОМ»

143006, Московская область, г. Одинцово, ул.Транспортная, д.2, стр/корп 19/1, этаж/пом 6/27

Дополнительные услуги, предоставляемые компанией ООО «АЛЬФА-ДОМ» покупателям фильтров:

1. услуги по комплектации:

- ЗИП компрессора
- запчасти для компрессора
- комплектующие и расходные материалы компрессора

2. услуги по ремонту:

- диагностика оборудования
- устранение неисправности
- компрессор ремонт

3. услуги по ТО:

- техническое обслуживание компрессоров
- сервисное обслуживание компрессоров
- винтовой компрессор обслуживание по регламенту

www.alfafilter.ru

+7-925-5147109 +7-925-5108999 8-800-5505664